



Manual de usuario - CLAS Carpillow

Enhorabuena por tu nuevo CLAS Carpillow, diseñado para reducir la carga estática sobre los neumáticos, la suspensión y los bajos del vehículo durante periodos prolongados de almacenamiento.

- 1 Despliega la base protectora incluida y colócala junto al vehículo que quieras descargar.
- 2 Despliega el Carpillow y colócalo sobre la base protectora con la válvula orientada hacia el lado desde el que vayas a inflarlo. Asegúrate de que el cojín quede centrado a lo largo del vehículo.
- 3 Enrosca el prolongador de válvula incluido en la válvula.
- 4 Desliza la base protectora con el Carpillow desinflado bajo el vehículo, de modo que el cojín quede también centrado respecto a la anchura del coche.
- 5 Infla el Carpillow con un compresor de aire convencional o un inflador de neumáticos.
- 6 Infla únicamente hasta la altura necesaria. Normalmente, los neumáticos deben seguir tocando ligeramente el suelo mientras se reduce la mayor parte de la carga estática sobre los neumáticos y los bajos. Presión máxima: 0,2 bar.
- 7 El vehículo puede permanecer almacenado durante periodos prolongados con una menor carga estática sobre los neumáticos y la suspensión.
- 8 Para desinflar el Carpillow, desenrosca el prolongador de válvula. No saques el cojín de debajo del vehículo hasta que esté completamente desinflado y plano.
- 9 Para acelerar el desinflado, puedes utilizar un aspirador convencional. Coloca la boquilla sobre la válvula y extrae el aire.

Información importante de seguridad

- No coloques el Carpillow bajo un vehículo caliente. El caucho y el nailon pueden dañarse o fundirse al entrar en contacto con componentes calientes, como el escape. Espera a que el motor y el escape se hayan enfriado suficientemente.
- No arranques el vehículo mientras el Carpillow esté debajo. El calor del escape puede dañar el producto.
- No superes los 0,2 bar. Infla únicamente hasta la altura necesaria para descargar correctamente el vehículo.
- Utiliza siempre la base protectora incluida y mantén el producto alejado de objetos afilados.

Para más información, visita clas.as o escribe a info@clas.as.

Fabricante: Clas ApS, Kaalundsvej 9, 7000 Fredericia, Dinamarca - CVR 45240886 - info@clas.as

Fabricado en Polonia para Clas ApS.