



Brugsvejledning - CLAS Bilpude

Tillykke med din nye CLAS Bilpude, som er udviklet til at reducere den statiske belastning på dæk, affjedring og undervogn ved langtidsopbevaring af bilen.

- 1 Fold det medfølgende beskyttelsesunderlag ud og læg det ved siden af den bil, du ønsker at aflaste.
- 2 Fold bilpuden ud og læg den på beskyttelsesunderlaget med ventilen mod den side, hvorfra den skal pumpes op. Sørg for, at puden ligger centreret i bilens længderetning.
- 3 Skru den medfølgende ventilforlænger på ventilen.
- 4 Skub beskyttelsesunderlaget med den udfoldede bilpude ind under bilen, så puden også ligger centreret i bilens bredderetning.
- 5 Pump bilpuden op med en almindelig kompressor eller pumpestol til dæk.
- 6 Pump kun op til den nødvendige højde. Typisk bør dækkene stadig have let kontakt med underlaget, mens en stor del af belastningen tages af dæk og undervogn. Maksimalt tryk: 0,2 bar.
- 7 Bilen kan nu opbevares i længere tid med reduceret statisk belastning på dæk og affjedring.
- 8 Når bilpuden skal tømmes, skrues ventilforlænger af. Træk først bilpuden ud, når den er helt tømt for luft og ligger fladt.
- 9 Hvis bilpuden skal tømmes hurtigere, kan en almindelig støvsuger bruges. Hold mundstykket over ventilen og sug luften ud.

Vigtige sikkerhedsanvisninger

- Placer ikke bilpuden under en varm bil. Gummi og nylon kan beskadiges eller smelte ved kontakt med varme dele som udstødningen. Vent, til motor og udstødning er tilstrækkeligt afkølet.
- Start ikke bilen, mens bilpuden ligger under den. Varme fra udstødningen kan beskadige produktet.
- Overskrid ikke 0,2 bar. Pump kun bilpuden op til den højde, der er nødvendig for korrekt aflastning.
- Brug altid det medfølgende beskyttelsesunderlag, og hold produktet væk fra skarpe genstande.

Se mere på clas.as, eller skriv til info@clas.as, hvis du har spørgsmål.

Fabrikant: Clas ApS, Kaalundsvej 9, 7000 Fredericia, Danmark - CVR 45240886 - info@clas.as

Produceret i Polen for Clas ApS.